

Nýjungar í Maintx – mars 2016

Flýtihnappar (Alltaf efst til vinstri á skjánum)



= Verk og vinnsla sem tilheyrir innskráðum notanda.



= Tré, Yfirlit yfir eignir (Svæði, Deildir, Tæki og Hluti)



= Yfirlit yfir öll verk yfirlit og þau verk sem þeim tilheyra



= Yfirlit og vinnsla með öll verk



= Saga, yfirlit yfir öll verk sem framkvæmd hafa verið



= Lager, yfirlit yfir allar lagervörur staðsetningu þeirra og magn.



= Pantanir, Pantanakerfi

Almennir valhnappar (eru staðsettir út um allt forritið)



= Bæta við einingu. (T.d. bæta við tæki, verki, mynd, mælingu...)




= Breyta/Skoða/Opna valda einingu. (t.d. tæki, verk, mælingu...)



= Eyða valinni einingu. (t.d. tæki, verki, mynd, mælingu...)



= Skoða myndir á valinni einingu (t.d. tæki, verki, varahlut, sögu...)



= Skoða skjöl á valinni einingu (t.d. tæki, verki, varahlut, sögu...)



= Afrita valda einingu. (t.d. verk, tæki, varahlut...)



= Flytja valda einingu. (t.d. tæki milli deilda, varahlut milli lagera...)



= Úrvinnsla gagna. (t.d. Senda gögn úr töflu í Excel, Pdf, Word...)



= Prenta yfirlit. (t.d. yfirlit verka, vörulista, samtölu eigna...)



= Opna. (t.d. opna mynd utan kerfis, opna pdf skjal í öðru forriti...)



= Sía, þrengja leit í töflum (t.d. út frá: söluaðila, deild, tæki...)

Sérhnappar (eingöngu fyrir verk)



= Virkja verk. (Setja valið „óvirkt“ verk í vinnslu)



= Ljúka verki. (Ljúka völdu „virku“ verki)

Sérhnappar (eingöngu í varahlutalager)



= Setja varahluti inn á lager. (Taka á móti varahlutum)



= Taka varahluti út af lager (t.d. á verk, bein sala, skila vöru...)



= Ef vara er merkt **Rauð** „Varúð“ segir þessi takki til um nánari lýsingu á hættunni (t.d. skola augu strax, geymist á þurrum og dimmum stað...)



= Prenta út merkingar úr „Dymo“ prentara (Miða prentara. T.d. QR kóða, strikamerki, tölur...)